

スマートロックの操作方法

開け方

- ①画面をタッチし、番号を表示させる。
- ②暗証番号を押す。
- ③「✓」(LOCKSTATE)を押してロックを解除。

閉め方

- ①扉を閉める。
- ②画面をタッチし、番号を表示させる。
- ③番号に触れずに、「✓」(LOCKSTATE)を押してロックする。



※ 注意事項

- ・ 扉はゆっくり開閉してください。(スマートロックの破損につながります)

【お問い合わせ】

飯能市教育委員会教育部スポーツ課

TEL 042-972-6028

MAIL taiiku@city.hanno.lg.jp